



**Беспроводная клавиатура ЕКВ3W для охранных систем Eldes.
Совместима с системами Epir2/3, Esim 364**



1. Постановка системы на охрану

- Шаг 1:** Нажать на клавиатуре клавишу [*] – «звездочка».
- Шаг 2:** Убедиться, что индикатор «Ready» горит зеленым.
- Шаг 3:** Набрать 4-х значный код.
- Шаг 4:** Индикатор «Armed» загорится красным, клавиатура начнет издавать звуковой сигнал, сигнализирующий о начале отчета задержки на выход

2. Снятие системы с охраны

- Шаг 1:** При открытии входной двери, клавиатура автоматически активируется, начнется отсчет времени задержки на вход (сопровождается звуковым сигналом).
- Шаг 2:** Набрать 4-х значный код.
- Шаг 3:** Индикатор «Armed» погаснет.

3. Постановка системы на «Ночной режим»

- Шаг 1:** Нажать на клавиатуре клавишу [*] – «звездочка».
- Шаг 2:** Убедиться, что индикатор «Ready» горит зеленым.
- Шаг 3:** Нажать клавишу «Stay»
- Шаг 4:** Набрать 4-х значный код
- Шаг 4:** Индикатор «Armed» загорится красным

4. Снятие системы с «Ночного режима»

- Шаг 1:** Нажать на клавиатуре клавишу [*] – «звездочка».
- Шаг 2:** Набрать 4-х значный код

Шаг 3: Индикатор «Armed» погаснет.

5. Постановка на охрану с исключением зон (Bypass)

Шаг 1: Нажать на клавиатуре клавишу [*] – «звездочка».

Шаг 2: Нажать клавишу «BYPSS»

Шаг 3: Ввести двузначный номер зоны (01,02,0315 и т.д.)

Шаг 4: Набрать 4-х значный код

Шаг 5: Нажать клавишу [#]

Шаг 6: Индикатор «BYPSS» загорится желтым

Шаг 7: Ввести код для постановки на охрану

Например: нужно исключить зону 4, (код пользователя 0124) для этого набираем «BYPSS»040124#(индикатор BYPS загорелся).

Если нужно обойти 2 и более зон (например 2 и 10), то набираем следующее «BYPSS»020124#«BYPSS»100124#

Проводная клавиатура ЕКВ3 для охранных систем Eldes. Совместима с системами Esim 264, Esim 364



1.Постановка системы на охрану

Шаг 1: Убедиться, что индикатор «Ready» горит зеленым.

Шаг 2: Набрать 4-х значный код.

Шаг 4: Индикатор «Armed» загорится красным, клавиатура начнет издавать звуковой сигнал, сигнализирующий о начале отчета задержки на выход

2.Снятие системы с охраны

Шаг 1: При открытии входной двери, клавиатура автоматически активируется, начнется отсчет времени задержки на вход (сопровождается звуковым сигналом).

Шаг 2: Набрать 4-х значный код.

Шаг 3: Индикатор «Armed» погаснет.

3. Постановка системы на «Ночной режим»

Шаг 1: Убедиться, что индикатор «Ready» горит зеленым.

Шаг 2: Нажать клавишу «Stay»

Шаг 3: Набрать 4-х значный код

Шаг 4: Индикатор «Armed» загорится красным

4. Снятие системы с «Ночного режима»

Шаг 1: Набрать 4-х значный код

Шаг 2: Индикатор «Armed» погаснет.

5. Постановка на охрану с исключением зон (Bypass)

Шаг 1: Нажать на клавиатуре клавишу [*] – «звездочка».

Шаг 2: Нажать клавишу «BYPASS»

Шаг 3: Ввести двузначный номер зоны (01,02,0315 и т.д.)

Шаг 4: Набрать 4-х значный код

Шаг 5: Нажать клавишу [#]

Шаг 6: Индикатор «BYPASS» загорится желтым

Шаг 7: Ввести код для постановки на охрану

Например: нужно исключить зону 4, (код пользователя 0124) для этого набираем «BYPASS»040124#(индикатор BYPASS загорелся).

Если нужно обойти 2 и более зон (например 2 и 10), то набираем следующее «BYPASS»020124#«BYPASS»100124#