



№ 018

Утверждаю
Генеральный Директор

(личная подпись)
23.05.2015

Алматы қ.

г. Алматы

Инструкция по эксплуатации контрольной панели DSC



1. Постановка на охрану

Перечень действий для постановки на охрану:

- 1) Дождаться пока на клавиатуре индикатор **Ready** загорится зеленым.
- 2) Ввести четырехзначный **код**.

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [*] (звездочка) для сброса.

Индикатор «**Armed**» включится, указывая, что система встала на охрану. По окончании задержки на выход, система будет в режиме полной охраны.

2. Снятие с охраны

Перечень действий для снятия с охраны:

- 1) Ввести четырехзначный **код**.

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу[*] (звездочка) для сброса.

Индикатор «**Armed**» выключится - система снята с охраны.

3. Постановка на охрану, оставаясь дома (ночной режим)

Перечень действий для постановки на охрану в «ночном» режиме:

- 1) Нажать клавишу[*] и 0.

4. Снятие системы с «ночного» режима

Перечень действий для снятия с охраны:

- 1) Ввести четырехзначный код.

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [#] для сброса.

5. Исключение зоны (BYPASS)

Перечень действий для исключения зоны (BYPASS):

- 1) Нажать на клавишу [*] и 1.
- 2) Ввести номер зоны (например 01, 02, 12 и т.д.), при этом включатся индикаторы зон.
- 3) Нажать на клавишу [#] после чего индикатор Вурасс начнёт мигать, сообщая, что имеются исключенные зоны.

Для отмены исключения зон (т.е. для включения зон) необходимо нажать [*] и 1, выбрать номера зон (например, 07, 08), при этом индикаторы этих зон выключатся. Далее нажмите на кнопку [#]

При снятии объекта с охраны BYPASS выключится автоматически.

6. Снятие с охраны под угрозой или принуждением

Перечень действий для снятия с охраны «под принуждением»:

- 1) Ввести специальный четырехзначный код.

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [#] для сброса.

Инженер

_____ Н.С.
(личная подпись)

Дата (23.05.2015)